

SAMYANG OPTICS CO., LTD.

www.xeenglobal.com

XEEN
Meister

English	-----	03
Français	-----	09
Deutsch	-----	15
Español	-----	21
Italiano	-----	27
Dutch	-----	33
Polski	-----	39
简体中文	-----	45
日本語	-----	51
Svenska	-----	57
Português	-----	63
العربية	-----	69
한국어	-----	75

English

Information

- This product can be used on cameras with **full** frame (or **smaller**) image sensors. (verify mount compatibility in these instructions)
- This product specification, configuration and appearance are subject to change without prior notice.

Safety Notice




Warnings

- Do not use or store this product near devices generating heat such as heaters, thermal regulators, stoves and stereo amplifiers.
- Do not **leave lens** in the direct sunlight. Focused light may cause a fire.
- Do not **look** at the sun **directly** through the lens. **It** may cause injury or blindness.

Cautions

- Keep the lens out of children's reach.
- Do not touch the surface of lens or let it come into contact with sharp objects.
- Ensure lens is securely attached to the camera during use. If not, it may fall down and cause injury.
- Do not expose to water/liquid or excessive humidity.
- Do not subject to extremes of temperature.
- Do not drop the lens.
- Do not expose to external shock or excessive weight to the lens attached to the camera. It may cause damage to the lens and camera mounts.
Be sure to hold the lens when operating or moving.
- Do not modify or disassemble the lens.
There are no user-serviceable parts and your warranty may be affected.
- If foreign material is stained on the surface of lens, please use lens cleaning kit only.


Name of Each Part



- | | |
|----------------------|-----------------|
| ① Focal Length Index | ② Focus Ring |
| ③ Aperture Index | ④ Aperture Ring |
| ⑤ External Socket | ⑥ Mount |


※ The image corresponds to the PL mount. Product specifications and exterior are subject to change without notice.

Dimensions



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29.5	122	122	122	122
EF for Canon	37.5	130	130	130	130
E for Sony	63.5	156	156	156	156

Dimensions



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF for Canon	37.5	100.9
E for Sony	63.5	126.9

Specifications

Focal Length		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Maximum T-stop		T2.6	T1.3			
Image Circle		ϕ 43.2mm				
Angle of view	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
Focusing range		∞ to 0.35m		∞ to 0.34m	∞ to 0.45m	∞ to 0.80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
Front Size		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Number of aperture blades		13				
Rotation Angle of Focus Ring		300°				
Rotation Angle of Aperture Ring		79°	94°	92°		
Size	PL	ϕ134.0 x 92.9mm		ϕ128.0 x 122.0mm		
	Canon EF	ϕ134.0 x 100.9mm		ϕ128.0 x 130.0mm		
	Sony E	ϕ134.0 x 126.9mm		ϕ128.0 x 156.0mm		
Weight (without Lens Cap)	PL	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs	1.9kg / 4.2lbs	2.3kg / 5.0lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Canon EF	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs		2.1kg / 4.6lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Sony E	1.7kg / 3.8lbs	2.2kg / 4.8lbs		2.3kg / 5.1lbs	2.1kg / 4.6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Français

Information

- Ce produit peut être utilisé sur des caméras avec capteur plein format ou inférieur (Vérifiez la compatibilité de ces instructions)
- Cette spécification du produit, sa configuration et son apparence peuvent être sujettes à modification sans préavis

Avis de sécurité




Avertissements

- Ne pas utiliser ni ranger ce produit près d'appareils générant de la chaleur comme des radiateurs, des régulateurs thermiques, les poêles et les amplificateurs.
- Ne laissez pas l'objectif dans la lumière directe du soleil. La lumière focalisée peut provoquer un incendie.
- Ne pas regarder le soleil directement au travers de l'objectif.
Il pourrait vous causer des blessures ou la cécité.

Précautions

- Gardez l'objectif hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas la surface de la lentille frontale ou la laisser entrer en contact avec des objets tranchants.
- Assurez-vous que l'objectif est solidement attaché à la caméra lors de l'utilisation. Dans le cas contraire elle risquerait de tomber et de causer des blessures.
- Ne pas exposer à l'eau / à un liquide ou à de l'humidité excessive.
- Ne pas soumettre à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas tomber l'objectif.
- Ne pas exposer à un choc externe ou à un poids excessif l'objectif attaché à la caméra. Cela pourrait causer des dommages aux lentilles et à la monture de la caméra. Assurez-vous de tenir l'objectif quand vous êtes en mouvement.
- Ne pas modifier ni démonter l'objectif. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur et votre garantie serait affectée.
- Si présence de corps étrangers sur la surface de la lentille, s'il vous plaît utilisez un kit de nettoyage pour lentilles.


Nom de chaque pièce



- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① Index de distance focale | ② Bague de mise au point |
| ③ Index d'ouverture | ④ Bague d'ouverture |
| ⑤ Prise externe | ⑥ Monture |


※ L'image correspond à la monture PL. Les caractéristiques produit et l'extérieur sont sujets à changement sans préavis.

Dimensions



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29.5	122	122	122	122
EF for Canon	37.5	130	130	130	130
E for Sony	63.5	156	156	156	156

Dimensions



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF for Canon	37.5	100.9
E for Sony	63.5	126.9

Spécifications

Distance Focale		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
T-stop Maximum		T2,6	T1,3			
Cercle d'Image		ϕ 43,2mm				
Angle de vue	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
Plage de Recentrage		∞ to 0,35m		∞ to 0,34m	∞ to 0,45m	∞ to 0,80m
		∞ to 1' 1,8"		∞ to 1' 1,4"	∞ to 1' 5,7"	∞ to 2' 7,5"
Taille Avant		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Nombre de lames d'ouverture		13				
Angle de Rotation de la Bague de Mise au Point		300°				
Angle de Rotation de la Bague d'Ouverture		79°	94°	92°		
Taille	PL	ϕ134,0 x 92,9mm		ϕ128,0 x 122,0mm		
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm		ϕ128,0 x 130,0mm		
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm		ϕ128,0 x 156,0mm		
Poids (sans Capuchon d'Objectif)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24,9 mm x 18,7 mm / 0,98" x 0,74")

Deutsch

Vorbemerkungen

- Das **vorliegende** Produkt kann sowohl mit Kameras genutzt werden, die einen **Vollformat Bildsensor** haben, **als** auch mit Kameras, die einen **kleineren Bildsensor** haben. Ob der **Bajonettanschluss kompatibel** ist, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.
- Technischen Daten, Ausstattung und Aussehen des **vorliegenden Produktes** können sich im Voraus ohne Benachrichtigung ändern.

Sicherheitshinweise

Warnhinweise


- Bitte dieses Produkt während seiner Lagerung und Nutzung von **Hitzequellen** wie Heizungen, Thermostaten oder Öfen, sowie von allen anderen **hitzeabgebenden Dingen fernhalten**.
- Bitte auch **Hitze erzeugendes Zubehör fernhalten**.
- Bitte vermeiden Sie **direkte Sonneneinstrahlung** auf oder in das **Objektiv**. Dadurch könnte eine **Brandgefahr** entstehen.
- Schauen Sie **niemals** durch das **Objektiv** direkt in die **Sonne**. Dies könnte zu **Erblindung** führen.

Achtung!

- Bitte das **Objektiv** von **Kindern fernhalten**. Kinder können durch das **Herunterfallen** des **Objektives** oder durch das **Erhalten** eines **Stoßes** mit dem **Objektiv verletzt** werden.

- Die Oberfläche der Linse sollte nicht mit der Hand angefasst werden, oder mit spitzen Gegenständen in Berührung kommen.
- Bitte immer prüfen, ob das Objektiv richtig mit der Kamera verbunden und der Verschluss richtig eingerastet ist. Wenn es nicht richtig eingerastet ist, könnte es dazu führen, dass es entweder blockiert oder herunterfällt.
- Dieses Objektiv darf nicht mit Wasser in Berührung kommen oder in feuchter Umgebung gelagert werden. Dadurch könnte das Objektiv Schaden nehmen.
- Dieses Objektiv darf nicht extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.
- Dieses Objektiv nicht herunterfallen lassen.
- Dieses Objektiv darf nicht starken Stößen ausgesetzt oder mit großem Gewicht belastet werden, wenn das Objektiv mit der Kamera verbunden ist. Objektiv und Kamera-Bajonett könnten Schaden nehmen, wenn Sie Einstellungen oder Bewegungen an der Kamera vornehmen. Achten Sie darauf, immer gleichzeitig mit der Kamera auch das Objektiv zu bewegen, um Belastungen auf den Bajonettanschluss zu vermeiden.
- Keine Änderungen an dem Objektiv vornehmen. Dadurch können Objektiv und Kamera Schaden nehmen. Objektive, an denen Änderungen vorgenommen wurden, können möglicherweise nicht mehr repariert werden. Außerdem verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.
- Wenn sich Staub auf die Oberfläche des Objektivs befindet, benutzen Sie bitte für die Reinigung ein Reinigungsset, das für die Reinigung dieses Objektivs geeignet ist.

Name des jeweiligen Teils




- ① Brennweitenindex
- ③ Blendenindex
- ⑤ Externer Anschluss

- ② Fokusring
- ④ Blendenring
- ⑥ Bajonett


※ Die Abbildung entspricht dem PL-Bajonett. Die Produktspezifikationen und das Äußere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen der Produkte



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF für Canon	37,5	130	130	130	130
E für Sony	63,5	156	156	156	156

Abmessungen der Produkte



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF für Canon	37.5	100.9
E für Sony	63.5	126.9

Technische Daten

Brennweite		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Max. T-stop		T2,6	T1,3			
Bildkreis		ϕ 43.2mm				
Blickwinkel	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
Fokussierbereich		∞ to 0.35m		∞ to 0.34m	∞ to 0.45m	∞ to 0.80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
Größe Vorderseite		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Anzahl der Blendenlamellen		13				
Drehwinkel des Fokussierings		300°				
Drehwinkel des Blendenrings		79°	94°	92°		
Größe	PL	ϕ134,0 x 92,9mm		ϕ128,0 x 122,0mm		
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm		ϕ128,0 x 130,0mm		
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm		ϕ128,0 x 156,0mm		
Gewicht (ohne Objektiv deckel)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Español

Información

- Este producto puede ser utilizado en cámaras que posean sensores de imagen Full Frame o menores (verificar la montura posible en este manual de usuario)
- Tanto las especificaciones, las configuraciones, como el aspecto del producto pueden ser modificados sin aviso previo.

Precauciones y advertencias




Advertencia

- No utilizar ni conservar el producto cerca de calefactores, controladores de calor o cualquier otro artefacto que emita calor, como hornos, focos o amplificadores de estéreo.
- No mantener en lugares expuestos al sol de forma directa. Dependiendo del objetivo existen riesgos de incendio en caso de que se condense la luz en algún objeto cercano.
- No mirar al sol de forma directa a través del objetivo. Puede causar ceguera.

Precauciones

- No dejar el objetivo cerca de niños pequeños.
- Evitar tocar la superficie de la lente con la mano o con un objeto puntiagudo.
- Antes de tomar fotos, asegúrese de que el objetivo esté colocado correctamente en la montura de la cámara. En caso contrario, el objetivo se puede atascar o caerse y causar lesiones.
- Mantener el producto lejos del agua o ambientes húmedos.
- No exponer el objetivo a cambios de temperatura drásticos.
- No lo deje caer.
- Una vez colocado en la cámara no someta el objetivo a golpes o sobrepeso excesivo. Pueden sufrir daños tanto el objetivo como la montura de la cámara. Retire el objetivo de la cámara para su traslado o transporte.
- No modifique ni manipule la lente. Puede causar daños en el objetivo y la cámara. Su modificación o manipulación pueden además impedir la reparación.
- En caso de que se ensucie la superficie de la lente, utilice un kit de limpieza específico para objetivos.


Nombre de cada pieza



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ① Índice de longitud focal | ② Anillo de enfoque |
| ③ Índice de apertura | ④ Anillo de apertura |
| ⑤ Toma externa | ⑥ Montura |


※ La imagen se corresponde con la montura PL. Las especificaciones del producto y su exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF para Canon	37,5	130	130	130	130
E para Sony	63,5	156	156	156	156

Dimensiones



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29,5	92.9
EF para Canon	37.5	100.9
E para Sony	63.5	126.9

Especificaciones

Longitud focal		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
T-stop máximo		T2.6	T1.3			
Círculo de imagen		ϕ 43.2mm				
Ángulo de visión	Full Frame ¹⁾	114,1°	85,0°	64,5°	46,6°	28,5°
	Super 35 ²⁾	95,1°	66,3°	44,4°	31,0°	19,0°
Rango de enfoque		∞ to 0.35m		∞ to 0.34m	∞ to 0.45m	∞ to 0.80m
		∞ to 1' 1,8"		∞ to 1' 1,4"	∞ to 1' 5,7"	∞ to 2' 7,5"
Tamaño frontal		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Número de láminas del diafragma		13				
Ángulo de rotación del anillo de enfoque		300°				
Ángulo de rotación del anillo de apertura		79°	94°	92°		
Tamaño	PL	ϕ134,0 x 92,9mm	ϕ128,0 x 122,0mm			
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm	ϕ128,0 x 130,0mm			
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm	ϕ128,0 x 156,0mm			
Peso (sin la tapa de la lente)	PL	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs	1.9kg / 4.2lbs	2.3kg / 5.0lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Canon EF	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs		2.1kg / 4.6lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Sony E	1.7kg / 3.8lbs	2.2kg / 4.8lbs		2.3kg / 5.1lbs	2.1kg / 4.6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Italiano

Informazioni

- Il prodotto può essere utilizzato in modalità fotocamera con immagine a pieno formato o inferiori. (Verificare la compatibilità di queste istruzioni di installazione)
- Le specifiche, la configurazione e l'aspetto sono soggetti a modifica senza preavviso

Avviso di sicurezza


Avvertimento

- Non utilizzare o conservare il prodotto in prossimità di apparecchi che generano calore, come radiatori, stufe, caldaie e amplificatori stereo.
- Non lasciare l'obiettivo alla luce diretta del sole. La luce concentrata può causare incendi.
- Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo. Ciò può causare danni agli occhi e cecità.

Precauzioni

- Tenere la l'obiettivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la superficie dell'obiettivo o farlo entrare in contatto con oggetti appuntiti.
- Assicurarsi che l'obiettivo sia saldamente collegato alla fotocamera durante l'uso. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.
- Non esporre a acqua / liquidi o umidità elevata. Potrebbe danneggiarsi.
- Non esporre a temperature estreme.
- Non far cadere l'obiettivo.
- Non sottoporre l'obiettivo a shock esterno anche montato sulla fotocamera. Si può danneggiare il supporto della lente e della fotocamera. Assicurarsi di tenere l'obiettivo durante il funzionamento o in movimento.
- Non modificare o smontare l'obiettivo. Non ci sono parti riparabili dall'utente e la garanzia può decadere.
- Se la superficie della lente è macchiata dal materiale estraneo, utilizzare solo il kit di pulizia lente.

Nome dei singoli componenti



① Indice di lunghezza focale

② Ghiera di messa a fuoco

③ Indice di apertura


④ Anello di apertura

⑤ Presa esterna

⑥ Attacco


※ L'immagine corrisponde all'attacco PL. Le specifiche e le caratteristiche estetiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF per Canon	37,5	130	130	130	130
E per Sony	63,5	156	156	156	156

Dimensioni



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF per Canon	37.5	100.9
E per Sony	63.5	126.9

Specifiche

Lunghezza focale		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
T-stop massimo		T2.6	T1.3			
Cerchio immagine		ϕ 43.2mm				
Angolo di visione	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
Distanza di messa a fuoco		∞ to 0.35m		∞ to 0.34m	∞ to 0.45m	∞ to 0.80m
		∞ to 1' 1,8"		∞ to 1' 1,4"	∞ to 1' 5,7"	∞ to 2' 7,5"
Dimensione lato anteriore		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Numero di lamelle di apertura				13		
Angolo di rotazione dell'anello di messa a fuoco				300°		
Angolo di rotazione dell'anello di apertura		79°	94°	92°		
Dimensioni	PL	ϕ134,0 x 92,9mm	ϕ128,0 x 122,0mm			
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm	ϕ128,0 x 130,0mm			
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm	ϕ128,0 x 156,0mm			
Peso (senza coperchio della lente)	PL	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs	1.9kg / 4.2lbs	2.3kg / 5.0lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Canon EF	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs		2.1kg / 4.6lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Sony E	1.7kg / 3.8lbs	2.2kg / 4.8lbs		2.3kg / 5.1lbs	2.1kg / 4.6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Dutch

Informatie

- Dit product kan gebruikt worden op camera's met een Full-Frame of kleinere beeldsensor. (controleer compatibiliteit van de vassing in deze handleiding)
- Deze productspecificatie, configuratie en uiterlijk kunnen worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheidswaarschuwing

Waarschuwing


- Gebruik dit product niet in de nabijheid van hitte genererende apparaten zoals verwarmingen, hete lucht regulators, ovens en geluidsversterkers.
- Laat het objectief niet onbeheerd achter in de zon. Geconcentreerd licht kan brand veroorzaken.
- Kijk niet door het objectief direct in de zon, dit kan oogschade of blindheid veroorzaken.



Waarschuwing

- Laat het objectief in de nabijheid van kinderen niet onbeheerd achter. Bijvoorbeeld: het zou op hen kunnen vallen.
- Raak het oppervlak van de lenzen niet aan of laat ze in contact komen met scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat het objectief correct op de camera bevestigd zit. Zo niet dan kan het er af vallen en een ongeval veroorzaken of beschadigd raken.
- Stel het objectief niet bloot aan water, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Stel het objectief niet bloot aan hoge temperaturen.
- Laat het objectief niet vallen.
- Stel het objectief niet bloot aan externe schokken of te hoge druk op de objectief/camera combinatie. Dit kan schade aan de bayonet van het objectief en camera veroorzaken. Houdt altijd het objectief vast tijdens het bedienen en/of verplaatsen.
- Maak geen aanpassingen of modificaties aan het objectief. Er zijn geen losse reserve-onderdelen beschikbaar en de garantie komt te vervallen.
- Indien er vuil op de lens zit, reinig dit dan alleen met een goede lens cleaning set.


Naam van elk onderdeel



- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① Brandpuntsafstand-index | ② Scherpstelling |
| ③ Diafragmaindex | ④ Diafragmaring |
| ⑤ Externe aansluiting | ⑥ Vatting |

※ De afbeelding komt overeen met de PL-vatting. De productspecificaties en het exterieur zijn onderhevig aan verandering zonder berichtgeving.

Afmetingen



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
Canon EF	37,5	130	130	130	130
Sony E	63,5	156	156	156	156

Specifications

Brandpuntsafstand		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Maximale T-stop		T2,6	T1,3			
Beeldcirkel		φ 43,2mm				
Beeldhoek	Full Frame ¹⁾	114,1°	85,0°	64,5°	46,6°	28,5°
	Super 35 ²⁾	95,1°	66,3°	44,4°	31,0°	19,0°
Scherpstelbereik		∞ to 0,35m		∞ to 0,34m	∞ to 0,45m	∞ to 0,80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
Afmeting frontlens		φ 134mm	φ 114mm			
Aantal diafragmaleden		13				
Draaihoek van de scherpstelling		300°				
Draaihoek van de diafragmaring		79°	94°	92°		
Afmetingen	PL	φ134,0 x 92,9mm		φ128,0 x 122,0mm		
	Canon EF	φ134,0 x 100,9mm		φ128,0 x 130,0mm		
	Sony E	φ134,0 x 126,9mm		φ128,0 x 156,0mm		
Gewicht (zonder lensdop)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Polski

Informacje

- Produkt może być stosowany w aparatach z matrycą pełnoklatkową (lub mniejszą). (Sprawdź kompatybilność mocowania w tej instrukcji)
- Specyfikacja produktu, konfiguracja i wygląd mogą ulec zmianie.

Zasady bezpieczeństwa


Ostrzeżenia

- Nie należy używać ani przechowywać tego produktu w pobliżu urządzeń, które wytwarzają ciepło, jak kaloryfery, grzejniki, piece lub wzmacniacze stereo.
- Nie pozostawiaj obiektywu w bezpośrednim słońcu. Skoncentrowane światło może spowodować pożar.
- Nie patrz przez obiektyw bezpośrednio na słońce. Może to spowodować obrażenia ciała lub utratę wzroku.

Uwaga

- Obiektów należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy dotykać powierzchni obiektu lub pozwolić na kontakt z ostrymi przedmiotami.
- Upewnij się, że obiekt jest odpowiednio zamocowany na aparacie podczas użytkowania. Jeśli nie, może spaść i spowodować obrażenia.
- Nie wystawiaj obiektu na kontakt z wodą / cieczą lub nadmierną wilgocą.
- Nie wystawiaj obiektu na ekstremalne temperatury.
- Nie upuść obiektu.
- Nie umieszczaj na obiekcie dodatkowego obciążenia, gdy jest on podłączony do aparatu.. Może to spowodować uszkodzenie mocowania obiektu i aparatu. Pamiętaj, aby przytrzymać obiekt podczas poruszania się.
- Obiektu nie należy modyfikować lub rozbierać na części. Nie ma żadnych części wymiennych i gwarancja może być ograniczona.
- Jeśli na powierzchni soczewki znalazła się obca substancja, do jej czyszczenia używaj tylko zestawu czyszczącego przeznaczonego do obiektu.

Nazwa każdej części



① Indeks długości ogniskowej

③ Indeks przysłony

⑤ Gniazdo zewnętrzne


② Pierścień ostrości

④ Pierścień przysłony

⑥ Mocowanie


※ Zdjęcie odnosi się do mocowania PL. Specyfikacje produktu i jego akcesoriów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wymiary



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF dla Canon	37,5	130	130	130	130
E dla Sony	63,5	156	156	156	156

Wymiary



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF dla Canon	37.5	100.9
E dla Sony	63.5	126.9

Specyfikacja Techniczna

Długość ogniskowej		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Maksymalna transmisja światła - T-stop		T2,6	T1,3			
Pole obrazowe		ϕ 43,2mm				
Kąt widzenia	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
Zakres ostrości		∞ to 0,35m		∞ to 0,34m	∞ to 0,45m	∞ to 0,80m
		∞ to 1' 1,8"		∞ to 1' 1,4"	∞ to 1' 5,7"	∞ to 2' 7,5"
Średnica filtra		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Liczba listków przysłony		13				
Kąt obrotu pierścienia ostrości		300°				
Kąt obrotu pierścienia przysłony		79°	94°	92°		
Rozmiar	PL	ϕ134,0 x 92,9mm		ϕ128,0 x 122,0mm		
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm		ϕ128,0 x 130,0mm		
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm		ϕ128,0 x 156,0mm		
Masa (bez zatyczki obiektywu)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

简体中文

使用提示

- 该产品可以使用千采用Full Frame及其以下尺寸的图像传感器的摄像机 (关于可使用的卡口(mount), 请在本使用说明书中确认)。
- 对该产品的规格、设定及外观等项目, 即使未提前通知也可以变更。

安全使用咨询




- 使用时, 请勿将镜头放置于产生热气的任何装备附近, 包括像供暖器、加热器、火炉的热来源或立体声扬声器。
- 请勿将镜头置于直射阳光的位置。有的镜头可能会聚光于距离较近的物体并引起火灾。
- 请勿透过镜头直视太阳。否则可能会严重损害您的眼睛。

 注意

- 请将您的镜头远离儿童。若跌落或倒塌镜头，可能会引起儿童受伤。
- 请勿用手指直接碰到镜头表面上，或者用尖锐物品接触镜头。
- 在安装镜头时，要确认正确安装并准确地固定下来。如没有正确安装，会无法将镜头分与摄像机分离或者导致跌落，导致受伤。
- 请不要弄湿镜头并且置干湿度过高的地方。
否则会影响到镜头的正常工作。
- 请避免放置在温度会急剧变化的地方。
- 请勿跌落镜头。
- 为了避免损坏镜头及摄像机的接口部分，请勿用力撞击或挤压已安装干摄像机的镜头。在操作或携带镜头时，必须要将镜头直接拿着。
- 请勿私自拆卸改装镜头。否则会导致镜头或摄像机故障。
经私自拆卸改装的镜头，可能导致无法正常保修。
- 如果有异物沾上镜头表面上，请使用专业工具清洁镜头。

每个部分的名称



① 焦距标记

② 对焦环

③ 光圈标记


④ 光圈环

⑤ 外部接环

⑥ 卡口


※ 图片与 PL 卡口对应。产品规格及外观如有变更，恕不另行通知。

尺寸



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29.5	122	122	122	122
EF for Canon	37.5	130	130	130	130
E for Sony	63.5	156	156	156	156

尺寸



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF for Canon	37.5	100.9
E for Sony	63.5	126.9

产品规格

焦距		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
最大 T-Stop		T2.6	T1.3			
成像圈		φ 43.2mm				
视角	Full Frame ¹⁾	114.1°	85.0°	64.5°	46.6°	28.5°
	Super 35 ²⁾	95.1°	66.3°	44.4°	31.0°	19.0°
对焦范围		∞ to 0.35m		∞ to 0.34m	∞ to 0.45m	∞ to 0.80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
正面尺寸		φ 134mm	φ 114mm			
光圈叶片数		13				
对焦环旋转角度		300°				
光圈环旋转角度		79°	94°	92°		
尺寸	PL	φ134.0 x 92.9mm		φ128.0 x 122.0mm		
	Canon EF	φ134.0 x 100.9mm		φ128.0 x 130.0mm		
	Sony E	φ134.0 x 126.9mm		φ128.0 x 156.0mm		
重量 (无镜头盖)	PL	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs	1.9kg / 4.2lbs	2.3kg / 5.0lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Canon EF	1.5kg / 3.3lbs	2.0kg / 4.4lbs		2.1kg / 4.6lbs	1.9kg / 4.2lbs
	Sony E	1.7kg / 3.8lbs	2.2kg / 4.8lbs		2.3kg / 5.1lbs	2.1kg / 4.6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

日本語

案内事項

- 本製品はFull Frameまたはより小さいサイズのイメージセンサーを採用したカメラ(使用可能なMOUNTは本使用説明書にて確認)にて使用できます
- 本製品の仕様、設定及び外観などは事前の通知なく、変更される場合があります。

使用上の注意事項


警告事項

- 暖房機、熱調整装置、ストーブのような熱源ならびにステレオ・アンプを含め、熱を発生させる全ての種類の装備近くで本製品を使用したり、保管したりしないでください。
- 直射日光があたる場所にレンズを置かないでください。
レンズで集光ができて、火が発生する恐れがあります。
- レンズで直接太陽を見ないでください。失明する恐れがあります。

警告事項

- レンズは幼児の手の届く所に置かないでください。
- レンズの表面を手で触れたり、
鋭い物を当てたりしないようにして下さい。
- レンズをカメラに取り付ける際はしっかり固定されたことを確認してください。しっかりと取り付けしていない場合、
レンズが外されたり、落下してけがをする恐れがあります。
- 本製品を水に濡れる可能性のある場所、湿気の多い場所に置かないで下さい。製品の作動に異常が起こる可能性があります。
- 温度変化の激しい場所には置かないで下さい。
- 落とさないで下さい。
- カメラに取り付けられたレンズに衝撃を与えたり、無理な過重を加えないで下さい。レンズ及びカメラ側のMOUNT部分を傷める恐れがあります。操作時または移動時には必ずレンズを手でしっかりお持ちになってください。
- レンズを改造または変造しないで下さい。レンズ及びカメラ故障の原因になります。改造または変造されたレンズは修理できない場合もありますし、品質保証期間内でも無償修理対応ができないこともあります。
- レンズの表面に異物が付いた場合は、レンズ専用のクリーニングキットをご使用ください。


各部の名称



- | | |
|--------------|------------|
| ① 焦点距離インデックス | ② フォーカスリング |
| ③ 絞りのインデックス | ④ 絞りのリング |
| ⑤ 外部ソケット | ⑥ マウント |


※ 画像はPLマウントに対応しています。製品の仕様と外装は通知なく変更されることがあります。

外觀寸法



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29.5	122	122	122	122
EF for Canon	37.5	130	130	130	130
E for Sony	63.5	156	156	156	156

外觀寸法



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF for Canon	37.5	100.9
E for Sony	63.5	126.9

Svenska

Information

- Den här produkten kan användas på kameror med fullformat (eller mindre) bildsensorer.
(Kontrollera kompatibiliteten i denna manual)
- Denna produktspecifikation, konfiguration och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Säkerhets-information


Varningar

- Använd **eller** förvara inte den här produkten i närheten av apparater som genererar värme såsom värmeelement, spisar **eller** stereoförstärkare.
- Lämna inte objektivet i direkt **solljus**.
Fokuserat **ljus** kan orsaka brand.
- Titta inte på **solen** direkt genom **linsen**. Det kan leda till skador **eller** blindhet.

Försiktighetsåtgärder

- Håll objektivet utom räckhåll för barn.
- Rör inte ytan på linsen eller låt den komma i kontakt med vassa föremål.
- Se till att objektivet är ordentligt anslutet till kameran under användning.
Om inte, kan det falla ner och orsaka skador.
- Utsätt det inte för vatten / vätska eller hög luftfuktighet.
- Utsätt det inte för extrema temperaturer.
- Tappa inte objektivet.
- Utsätt det inte för stötar eller extra vikt när objektivet sitter på kameran.
Det kan orsaka skador på linserna och kamerafästet. Var noga med att hålla objektivet när du använder eller flyttar kameran.
- Ändra inte eller ta isär objektivet. Det finns inga reparerbara delar och garantin kan påverkas.
- Om objektivet behöver rengöras, använd nedast produkter avsedda för detta.

Delarnas namn



① Fokussavstånd, index

② Fokuseringsring

③ Bländarindex


④ Bländarring

⑤ Externt uttag

⑥ Fäste


※ Bilden motsvarar PL-fästet. Produktspecifikationerna och produktens yttre utformning är föremål för ändring utan föregående meddelande.

Dimensioner



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF för Canon	37.5	130	130	130	130
E för Sony	63.5	156	156	156	156

Dimensioner



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF för Canon	37.5	100.9
E för Sony	63.5	126.9

Specifikationer

Brännvidd		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Maximum T-stop		T2.6	T1.3			
Bildcirkel		ϕ 43,2mm				
Bildvinkel	Full Frame ¹⁾	114,1°	85,0°	64,5°	46,6°	28,5°
	Super 35 ²⁾	95,1°	66,3°	44,4°	31,0°	19,0°
Fokuseringsintervall		∞ to 0,35m		∞ to 0,34m	∞ to 0,45m	∞ to 0,80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
Främre storlek		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Antal bländarlameller		13				
Fokuseringsringens rotationsvinkel		300°				
Bländarringens rotationsvinkel		79°	94°	92°		
Storlek	PL	ϕ134,0 x 92,9mm	ϕ128,0 x 122,0mm			
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm	ϕ128,0 x 130,0mm			
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm	ϕ128,0 x 156,0mm			
Vikt (Utan objektivlock)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

Português

Instruções

- Este produto pode ser utilizado com a câmera (Encaixes disponíveis neste manual) que utiliza o sensor de imagem em quadro, e tamanhos menores.
- Especificações de produtos, configuração e aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Precauções


Cuidados

- Nunca use ou guarde este produto perto de radiadores, geradores de calor e sobre todos os tipos de equipamento que produza calor, incluindo amplificadores de som ou fontes de calor, como fogões.
- Não deixe a lente diretamente à exposição da luz do dia. Um incêndio pode ocorrer no objecto próximo de acordo com deixando a lente condensadora.
- Não olhe diretamente para o sol com a lente. Isso pode causar cegueira.

Cuidados

- Não deixe nenhuma objetiva ao alcance de uma criança ou bebê que podem causar danos ou quedas do objeto.
- Não toque a superfície da lente com as mãos ou alguns objetos afiados.
- Ao encaixar a objetiva, confirme a sua colocação corretamente. Se não a tiver instalada corretamente, a objetiva pode cair e haverá risco de dano na queda.
- Não molhe a objetiva com água ou não o deixe num ambiente húmido. Pode danificar o produto.
- Não a submeter a mudanças bruscas de temperatura.
- Não a deixe cair.
- Choque e vibração para a objetiva encaixada na câmara, não utilize uma carga excessiva sobre ela. O lado de montagem da objetiva e a câmara podem danificar-se. Segure a objetiva quando estiver a fotografar.
- Não abra a objetiva ou efetue alterações à objetiva. Poderá causar falhas da objetiva ou da câmara. Alterada e transformada a objetiva não pode ser reparada.
- Use um kit de limpeza para objetivas quando há alguma sujeira na superfície da lente.

Nome de cada parte



① Índice de comprimento focal

② Anel de foco

③ Índice de abertura


④ Anel de abertura

⑤ Tomada externa

⑥ Encaixe


※ A imagem corresponde ao encaixe PL. As especificações do produto e o exterior estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dimensões de cada elemento



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29,5	122	122	122	122
EF para Canon	37,5	130	130	130	130
E para Sony	63,5	156	156	156	156

Dimensões de cada elemento



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29.5	92.9
EF para Canon	37.5	100.9
E para Sony	63.5	126.9

Especificações

Comprimento focal		14mm	24mm	35mm	50mm	85mm
Máximo T-Stop		T2.6	T1.3			
Tamanho Da Imagem		ϕ 43,2mm				
Ângulo de visão	Full Frame ¹⁾	114,1°	85,0°	64,5°	46,6°	28,5°
	Super 35 ²⁾	95,1°	66,3°	44,4°	31,0°	19,0°
Distância focal		∞ to 0,35m		∞ to 0,34m	∞ to 0,45m	∞ to 0,80m
		∞ to 1' 1.8"		∞ to 1' 1.4"	∞ to 1' 5.7"	∞ to 2' 7.5"
Tamanho frontal		ϕ 134mm	ϕ 114mm			
Lâminas de Abertura		13				
Focus angle		300°				
Iris angle		79°	94°	92°		
Tamanho	PL	ϕ134,0 x 92,9mm	ϕ128,0 x 122,0mm			
	Canon EF	ϕ134,0 x 100,9mm	ϕ128,0 x 130,0mm			
	Sony E	ϕ134,0 x 126,9mm	ϕ128,0 x 156,0mm			
Peso (Sem tampas)	PL	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs	1,9kg / 4,2lbs	2,3kg / 5,0lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Canon EF	1,5kg / 3,3lbs	2,0kg / 4,4lbs		2,1kg / 4,6lbs	1,9kg / 4,2lbs
	Sony E	1,7kg / 3,8lbs	2,2kg / 4,8lbs		2,3kg / 5,1lbs	2,1kg / 4,6lbs

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

العربية

معلومات

- ويمكن استخدام هذا المنتج مع الكاميرا التي تلتقط الصورة كاملة الاستشعار الإطار وأدناه (فحص إطارات قابلة للاستخدام في هذا الدليل)
- المواصفات والتركيب، والمظهر و. قد يتغير هذا المنتج دون سابق إنذار..

ملاحظات للتوظيف


تحذيرات

- لا تضع أو تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي نوع من المعدات الحرارية بما في ذلك الحرارة أو مكبر للصوت ستيريو المنزل مثل المبرد، وموقد الحرارة.
- لا تترك العدسة في مكان مكشوف لأشعة الشمس. قد تركز العدسة الضوء على كائن القريب واشعال النار.
- لا تنظر إلى الشمس مباشرة بواسطة العدسة. قد يؤدي إلى فقدان البصر.

⚠️ الاحتياطات

- لا تترك العدسة تكون في متناول الأطفال.
- لا تلمس سطح العدسة بيدك أو شيء حاد على سطح العدسة
- عند تركيب العدسة على الكاميرا، المرجو التحقق من تثبيت العدسة بشكل الصحيح . إذا لم يتم تثبيته بشكل صحيح، فإنه يخشى أن العدسة قد لا تؤدي دورها كما يجب و يؤدي إلى إتلافها.
- الرجاء عدم تعريض أو وضع هذا المنتج في البيئة الرطبة.
- لا تخضع لتغير درجات الحرارة المفاجئ.
- يرجى عدم إسقاطه..
- يرجى عدم صدم العدسة المثبتة في الكاميرا أو تطبيق زيادة الوزن الثقيل.
- هناك قلق من أن العدسة و جزء من الكاميرا أن يحصل له تلف في عدم إتباع الاحتياطات أثناء التركيب أو نزع، يرجى رفع عدسة بالضرورة..
- الرجاء عدم تحويل أو تزوير العدسة بسبب عطب في عدسة الكاميرا . قد لا يمكن إصلاحه إذا كانت العدسة محولة أو مزورة
- إذا اتسخت العدسة أو إلتصقة مادة غريبة على سطح العدسة، يرجى استخدام أدوات تنظيف فقط للعدسة.


اسم كل جزء



- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ① مؤشر البعد البؤري | ④ حلقة فتحة العدسة |
| ② حلقة التركيز البؤري | ⑤ المقبس الخارجي |
| ③ مؤشر فتحة العدسة | ⑥ الحامل |


※ تتوافق الصورة مع الحامل PL.
تخضع مواصفات المنتج والهيكل للتغيير دون إشعار.

أبعاد



B(mm)				A(mm)	عرض
85mm	50mm	35mm	24mm		
122	122	122	122	29.5	PL
130	130	130	130	37.5	لكانون EF
156	156	156	156	63.5	لسوني E

أبعاد



B(mm)	A(mm)	عرض
14mm		
92,9	29.5	PL
100.9	37.5	لكانون EF
126.9	63.5	لسوني E

مواصفات

البعد البؤري		14 ملم		24 ملم		35 ملم		50 ملم		85 ملم							
T-stop من الأقصى						T2.6		T1.3									
دائرة الصورة						ϕ 43.2mm											
زاوية العرض		Full Frame ¹⁾		114.1°		85.0°		64.5°		46.6°		28.5°					
		Super 35 ²⁾		95.1°		66.3°		44.4°		31.0°		19.0°					
نطاق البؤرة						∞ to 0.35m						∞ to 0.34m		∞ to 0.45m		∞ to 0.80m	
						∞ to 1' 1.8"						∞ to 1' 1.4"		∞ to 1' 5.7"		∞ to 2' 7.5"	
المقاس من الأمام						ϕ 134mm		ϕ 114mm									
عدد شفرات فتحة العدسة						13											
زاوية دوران حلقة التركيز البؤري						300°											
زاوية دوران حلقة فتحة العدسة						79°		94°		92°							
المقاس		PL		ϕ134.0 x 92.9mm		ϕ128.0 x 122.0mm											
		Canon EF		ϕ134.0 x 100.9mm		ϕ128.0 x 130.0mm											
		Sony E		ϕ134.0 x 126.9mm		ϕ128.0 x 156.0mm											
الوزن (بدون غطاء عدسة)		PL		1.5kg / 3.3lbs		2.0kg / 4.4lbs		1.9kg / 4.2lbs		2.3kg / 5.0lbs		1.9kg / 4.2lbs					
		Canon EF		1.5kg / 3.3lbs		2.0kg / 4.4lbs		2.1kg / 4.6lbs		2.1kg / 4.6lbs		1.9kg / 4.2lbs					
		Sony E		1.7kg / 3.8lbs		2.2kg / 4.8lbs		2.3kg / 5.1lbs		2.1kg / 4.6lbs		2.1kg / 4.6lbs					

1) Full-frame (aspect ratio 1:1.5, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

2) Super35 (aspect ratio 1:1.3, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

한국어

안내 사항

- 본 제품은 Full Frame 및 그 이하 크기의 이미지 센서를 채용한 카메라 (사용 가능 마운트는 본 사용설명서에서 확인)에서 사용하실 수 있습니다.
- 본 제품의 사양, 설정 및 외관 등은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

사용상 주의사항


경고사항

- 난방기, 열 조절장치, 스토브와 같은 열원 또는 스테레오 앰프를 포함해 열을 발생시키는 모든 종류의 장비 근처에서 이 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 일광이 직접 닿는 곳에 렌즈를 두지 마십시오. 렌즈에 따라 가까운 물체에 집광하여 화재가 발생할 우려가 있습니다.
- 렌즈로 직접 태양을 보지 마십시오. 실명의 원인이 됩니다.

주의사항

- 렌즈는 유아의 손에 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 렌즈 표면을 손으로 만지거나 날카로운 것이 닿지 않게 하십시오.
- 렌즈를 카메라에 장착할 때는 바르게 셋팅하여 고정된 것을 확인해 주십시오. 바르게 장착되지 않은 경우, 렌즈가 분리되어 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 본 제품을 물에 젖게 하거나 다습한 환경에 노출시키지 마십시오.
- 갑작스러운 온도 변화에 노출시키지 마십시오.
- 떨어뜨리지 마십시오.
- 카메라에 장착한 렌즈에 충격을 주거나 무리한 과중을 가하지 마십시오.
렌즈 및 카메라축의 마운트 부분이 손상될 우려가 있습니다.
조작 시나 이동 시에는 반드시 렌즈를 안전하게 들도록 하십시오.
- 렌즈를 개조, 변조하지 마십시오. 수리가 불가할 수 있으며, 제품의 품질 보증 기간 내 무상수리 적용이 안될 수도 있습니다.
- 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 렌즈 전용 클리닝 키트를 사용하십시오.

각 부분의 명칭




- ① 초점거리 지시선 ② 초점 조절링 ③ 조리개 지시선
 ④ 조리개 조절링 ⑤ 외부 단자 ⑥ 마운트

※ PL 마운트 기준입니다.


제품 사양 및 외장은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

치 수



MOUNT	A(mm)	B(mm)			
		24mm	35mm	50mm	85mm
PL	29.5	122	122	122	122
EF for Canon	37.5	130	130	130	130
E for Sony	63.5	156	156	156	156

치 수



MOUNT	A(mm)	B(mm)
		14mm
PL	29,5	92.9
EF for Canon	37,5	100.9
E for Sony	63,5	126.9

SAMYANG OPTICS CO., LTD.

www.xeenglobal.com

XEEN
Meister